

RIKKAR

с удовольствием за рулем

ИНСТРУКЦИЯ

по установке

верхнего усилителя жёсткости

RRC 009

на автомобиль

CHEVROLET AVEO



Для установки усилителя жесткости Вам понадобится следующий инструмент -

Ключи:

“13”

Головки:

“13”

Необходимо, чтобы автомобиль находился в неподвижном состоянии на ровной поверхности.



1. Открыть капот автомобиля;



2. Поставить усилитель жесткости на стаканы (чашки) брызговика так, чтобы отверстия на усилителе жесткости совпадали с отверстиями на стаканах;



3. Ввести два болта М8 сверху левого стакана (чашки) брызговика и зафиксировать их;



4. Ввести два болта М8 сверху правого стакана (чашки) брызговика и зафиксировать их;



5. Проверить затяжку гаек и закрыть капот.