

ИНСТРУКЦИЯ

по установке

верхнего усилителя жёсткости

RRC 014

на автомобиль

CHEVROLET AVEO



Для установки усилителя жесткости Вам понадобится следующий инструмент -

Ключи:

“13”, “17”, “22”

Головки:

“13”, “17”, “22”

Необходимо, чтобы автомобиль находился в неподвижном состоянии на ровной поверхности.



1. Открыть капот автомобиля;



2. Открутить четыре гайки М8 на усилителе жесткости;



3. Вкрутить регулировочную шпильку в две части усилителя жесткости;



4. Ввести два болта М8 снизу левого стакана (чашки) брызговика так, чтобы они вышли наружу через усилитель жесткости;



5. Закрутить две гайки М8 на болтах левого стакана (чашки) брызговика, выходящие с усилителя жесткости;



6. Отрегулировать ширину усилителя жесткости с помощью регулировочной шпильки (стяжки);



7. Ввести два болта М8 снизу правого стакана (чашки) брызговика так, чтобы они вышли наружу через усилитель жесткости;



8. Закрутить две гайки М8 на болтах правого стакана (чашки) брызговика, выходящие с усилителя жесткости;



9. Разжать усилитель жесткости регулировочной шпилькой с усилием не более 1кг·с/м;



10. Зафиксировать размер усилителя жесткости конtringащими гайками на регулировочной шпильке (стяжке) сначала правой...;



11. ...а затем левой гайкой;



12. Закрывать капот