

RIKKAR

с удовольствием за рулем

ИНСТРУКЦИЯ

по установке

верхнего усилителя жёсткости

RRH 024

на автомобиль

HYUNDAI ACCENT / VERNA



Для установки усилителя жесткости Вам понадобится следующий инструмент -

Ключи:

“13”, “17”, “22”

Головки:

“13”, “17”, “22”

Необходимо, чтобы автомобиль находился в неподвижном состоянии на ровной поверхности.



1. Открыть капот автомобиля;



2. Открутить на правой стойке (стакане, чашке) две гайки M8;



3. Открутить на левой стойке (стакане, чашке) две гайки M8;



4. Посадить правое кольцо усилителя жесткости на шпильки левой стойки (стакана, чашки);



5. Отрегулировать ширину усилителя жесткости с помощью регулировочной шпильки;



6. Посадить левое кольцо усилителя жесткости на шпильки левой стойки (стакана, чашки);



7. Закрутить на правой стойке (стакане, чашке) две гайки М8;



8. Закрутить на левой стойке (стакане, чашке) две гайки М8;



9. Разжать усилитель жесткости регулировочной шпилькой с усилием не более 1кг·с/м



10. Зафиксировать размер усилителя жесткости контрящими гайками на регулировочной шпильке, сначала правой...;



11. ...а затем левой гайкой;



12. Закрывать капот.